



POTREBNO UREDITI NOGOSTUP
PRIMJENOG BETONSKOG RUBNJAKA
IZDIGNUTOG 5,0 CM IZNAD NIVELETE

POSTOJEĆI ZNAK
PRELOCIRATI

L67065